

Kxx999 Serviceschema

Milhistorik

Aktivitet	Datum	Mätare	Tidspann		Takt
			dagar	Körda mil	mil/mån
Service	1996-06-11	1250	-	-	-
Service	1997-01-23	2400	222	1150	158
Service	1997-09-16	3564	233	1164	152
Service	1998-05-06	4800	230	1236	164
Service	1999-03-31	6100	325	1300	122
Service	1999-11-03	7723	213	1623	232
Besiktning	2001-02-06	9268	453	1545	104
Service	2001-02-27	9365	21	97	141
Besiktning	2001-09-12	10061	195	696	109
Service	2002-01-29	10563	137	502	112
Besiktning	2002-12-19	10960	320	397	38
Besiktning	2003-12-02	11187	343	227	20
Service	2004-08-31	11444	269	257	29
Besiktning	2004-11-29	11522	89	78	27
Mätarställning	2005-02-10	11615	71	93	40
Mätarställning	2005-08-05	12051	175	436	76
Mätarställning	2005-09-18	12121	43	70	50
Besiktning					
Mätarställning	2006-06-11	12677	263	556	64
Mätarställning	2006-08-27	12760	76	83	33
Mätarställning	2006-09-08	12781	11	21	58

Utförda service

Datum för service:	1996-06-11	1997-01-23	1997-09-16	1998-05-06	1999-03-31	1999-11-03	ej gjort	2001-02-27	2002-01-29	2004-08-31						
Mittal vid service:	1250	2400	3564	4800	6100	7723		9365	10563	11444						
	1200	2400	3600	4800	6000	7200	8400	9600	10800	12000	13200	14400	15600	16800	18000	19200
Kontrollera kylvätskenivå	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrollera nivå för spolarvätska	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrollera broms och kopplingsvätske nivåer	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrollera oljenivå i automatlåda	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrollera oljenivå i styrservo	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrollera bilbatteri	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrollera kylsystem	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrollera oljenivå i fördelningsväxel		X		X		X		X		X		X		X		X
Kontrollera oljenivå i fram och bakaxel/diff		X		X		X		X		X		X		X		X
Kontrollera bromsar inkl handbroms		X		X		X		X		skivor bytta		X		X		X
Kontrollera drivrem		X		X		X		X		X		X		X		X
Kontrollera säkerhetsbälten		X		X		X		X		X		X		X		X
Kontrollera Park/Neutral position (PNP)		X		X		X		X		X		X		X		X
Kontrollera vakumsystemet med behållare				X				X				X				X
Inspektera underrede och styrning		X		X		X		X		X		X		X		X
Inspektera avgassystemet		X		X		X		nytt rostfritt		X		X		X		X
Inspektera bränslesystemet		X		X		X		X		X		X		X		X
Inspektera och byt rör och klämmor	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspektera och byt vindrutetorkarblad	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspektera tändstift, rotor och fördelarlock				X								X				
Byte av Crankcase Ventilation System (PCV)				X				nej (ok 116xx)				X				X
Byt motorolja och filter	X	X	X	X	X	X	nej	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skifta däck	X	X	X	X	X	X	nej	inga bevis	inga bevis	inga bevis	X	X	X	X	X	X
Rundsmörjning av chassi och komponenter		X		X		X		inga bevis		inga bevis		X		X		X
Smörj drivknutar		X		X		X		bytta		inga bevis		X		X		X
Byt luftfilter				X				X		ser ut så ?		X				X
Byt olja och filter till automatväxellåda				X				X				X				X
Adjust the automatic transmission bands				X				inga bevis	X *)			X				X
Byt olja i fördelningsväxel				X				inga bevis				X				X
Byt olja i fram och bak -axlar/diff				X				X				X				X
Rengör kylsystem och byt kylarvätska						X						X				
Rengör the Crankcase inlet filter				X				inga bevis				X				X
Byt bränslefilter				X				X				X				X
Byt tändstift				X				X				X				X
Byt drivrem								inga bevis	X							X
Byt fördelarlock & rotor								X								X
Byt tändkablar								X								X
Status	ok	ok	ok	ok	ok	ok	nej	kompletteras	ok	ok						

*)
växellådan
genomgång
en enligt
förra ägaren

Extraservice hos bilverkstad samt egenhändigt gjorda service

Datum för service:	1996-03-18	1996-10-14	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2006	2006	2006						
Miltal vid service:	600	2400	116xx	12083	12089	12120	12160	12677	12760	12781							
	600	1800	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
Kontrollera kylvätskenivå	X	X	fyllt på 12/2	ok 28/8	ok 2/9	ok 18/9	ok 30/9	ok 11/6	ok 20/8								
Kontrollera nivå för spolarvätska	X	X		fyllt på 28/8		ok 18/9	ok 30/9	ok 11/6	ok 20/8								
Kontrollera broms och kopplingsvätske nivåer	X	X	ok 12/2	ok 28/8		ok 18/9	ok 30/9	ok 11/6	ok 20/8								
Kontrollera oljenivå i automatlåda	X	X	ok 18/2	ok 28/8				fyllt på 11/6									
Kontrollera oljenivå i styrervo	X	X	ok 12/2	ok 28/8				ok 11/6		ok 8/9							
Kontrollera bilbatteri	X	X															
Kontrollera kylsystem	X	X															
Kontrollera oljenivå i fördelningsväxel																	
Kontrollera oljenivå i fram och bakaxel/diff								bak ok 11/6		ok 8/9	ok 8/9						
Kontrollera bromsar inkl handbroms																	
Kontrollera drivrem																	
Kontrollera säkerhetsbälten																	
Kontrollera Park/Neutral position (PNP)																	
Kontrollera vakumsystemet med behållare																	
Inspektera underrede ochj styrning						ok 18/9		ok 11/6		ok 8/9							
Inspektera avgassystemet						ok 18/9											
Inspektera bränslesystemet						ok 18/9											
Inspektera och byt rör och klämmor	X	X				ok 18/9											
Inspektera och byt vindrutetorkarblad	X	X									bytt 2/9						
Inspektera tändstift, rotor och fördelarlock																	
Byte av Crankcase Ventilation System (PCV)			bytt 18/2														
Byt motorolja och filter	X	X		fyllt på 28/8		bytt 18/9		fyllt på 11/6		bytt 8/9							
Skifta däck	X	X				nya däck											
Rundsmörjning av chassi och komponenter						ok 18/9				ok 8/9							
Smörj drivknutar																	
Byt luftfilter								bytt 30/9									
Byt olja och filter till automatväxellåda																	
Adjust the automatic transmission bands																	
Byt olja i fördelningsväxel						bytt 2/9											
Byt olja i fram och bak -axlar/diff						bytt 2/9											
Rengör kylsystem och byt kylarvätska						bytt termostat 2/9											
Rengör the Crankcase inlet filter										ok 20/8							
Byt bränslefilter								bytt 1/10									
Byt tändstift										bytt 20/8							
Byt drivrem																	
Byt fördelarlock & rotor										bytt 20/8							
Byt tändkablar										bytt 20/8							
Status	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok							

Oljor & fetter	Volym	Använda oljor															
Motorolja : I första hand SAE 15W-40 i andra hand 10W-40	4,7 liter						Castrol GTX Magnatic 5W-40			Castrol Performace A1 5W-30							
Automatväxellåda: Mopar ATF Plus (typ 7176)	10,1 liter								Quaker State ATF +3 för påfyllning								
Slutväxel fram och bak: Syntetisk växellådsolja SAE 75W-140 klass GL5 samt knäppolja	1,1 l fram 2,1 l bak						Castrol Differential SAF-XJ 75W-140, GM Limited Slip Axle Lubricant Additive										
Bromsvätska: DOT3, DOT4	-	OK Dot 3/Dot4															
Styrervo: Endast Mopar Power Steering Fluid	-																
Fördelningsväxellåda: Automatic Transmission fluid eller jämförbar med beteckningen Mercon eller Dexron II	1,2 liter						Castrol Automatic TQ Dextron III										
Styrväxlar, leder, drivknutar: Fett NLGI Grade 2 EP, GC-LB	-						Shell Retinax EP-2			Shell Retinax EP-2							

Övriga reparationer:

2005-04-08 Omlackning sparklåda, höger
2005-06-01 Byte ventil till AC och påfyllning
2005-07-27 Renovering av torkarmotor bak
2005-08-05 Byte stöddämpare bak Monro-Matic
2005-09-16 Nya vinterdäck Cooper M/S
2005-09-18 CRC Oljetillsats för att stoppa läcka
2006-03-27 Nya fälgar sommardäck
2006-06-05 Påfyllning R134a i AC
2006-06-11 RVS Oljetillsats till bakaxel
2006-08-13 Byte av motorhuv
2006-08-20 Byte av dämpare till baklucka
2006-09-01 Lackning av nytt motorhuv & överdel skärm
2006-09-08 Omega 917 vid oljebyte för att hålla läckor borta
2006-09-17 Byte av damask vänster sida
2006-10-04 Omlackering backlucka
2006-10-05 Byte handtag backlucka, åtgärda lås som fastnat
2006-10-05 Nya fälgar vinterdäck
åtgärda skadad backspegel höger sida
åtgärda lås vänster fram
justera handbroms
byta damask höger sida
byta stöddämpare fram